

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

Lampe en cristal de sel

Légende des pictogrammes utilisés	
	Respecter les avertissements et consignes de sécurité !
Hz	Hertz (fréquence)
W	Watt (puissance active)
V	Volt (tension alternative)
	Classe de protection II
CE	Le produit répond aux directives européennes appliquées spécifiquement pour ce type de produit
	Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés.
	Mettez l'emballage et le produit au rebut dans le respect de l'environnement

Félicitations !




Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Lisez attentivement à cet effet le mode d'emploi suivant. Utilisez ce produit en vous conformant uniquement à ces instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Conservez soigneusement cette notice de montage et mode d'emploi. Remettez tous ces documents lors de la cession du produit à un autre utilisateur.

Utilisation conforme

Ce produit est uniquement destiné à une utilisation privée dans des espaces secs et fermés. Étant donné que les cristaux de sel absorbent l'humidité de l'air contenue dans une pièce, l'humidité de l'air ne doit pas être de plus de 65 % et la température de la pièce ne doit pas dépasser si possible 25 °C. Si, au déballage du produit, la pierre est par nature un peu humide, séchez-la avec un chiffon. À l'utilisation du produit, l'humidité résiduelle disparaît d'elle-même.

Ce produit est un objet décoratif doté d'un effet lumineux harmonieux qui ne peut pas servir d'éclairage de pièce. Le réchauffement du cristal de sel, causé par l'ampoule spéciale qui est fournie, peut contribuer à améliorer le climat ambiant. Le produit n'est pas conçu pour être utilisé comme éclairage de pièce. Toute autre utilisation que celle décrite ci-dessus n'est pas conforme, et fait donc l'objet d'une interdiction. Veuillez noter : Ce produit n'est pas un jouet!



Cet article est destiné à des fins décoratives uniquement et n'est pas destiné à éclairer les pièces de la maison.



Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi ! Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise manipulation ou le non-respect des consignes de sécurité !

Contenu de la livraison

- 1 Cristal de sel avec perforation et socle en bois
- 1 Collier de serrage avec câble secteur, interrupteur à bascule et fiche
- 1 Porte-câble
- 1 Ampoule spéciale (Selon le modèle : 15 W/25 W, E14)
- 1 Mode d'emploi



Risque de suffocation !

Ne laissez pas l'article ou le matériel d'emballage reposer sans précaution. Les feuilles/sacs en plastique, les pièces en plastique, etc. peuvent devenir un grave danger pour les enfants.

Vue d'ensemble des parties

- 1 Ampoule spéciale
- 2 Collier de serrage
- 3 Commutateur à bascule
- 4 Ressort (collier de serrage)
- 5 Fiche secteur
- 6 Porte-câble
- 7 Cristal de sel (la forme varie selon le modèle)
- 8 Logement

Caractéristiques techniques

- Pierre de cristal de sel moulée avec un trou pour accueillir un système électrique et un socle assorti en bois de haute qualité avec passe-câble(s)
- Longueur du câble : env. 110 cm
- Tension de fonctionnement : 230-240 V ~ 50 Hz
- Ampoule spéciale, selon le modèle : 15 W/25 W, E14
- Puissance nominale maximale : 1 x 25 W
- Classe de protection : II 
- Pour usage intérieur uniquement 



Remarque : la source lumineuse spéciale fournie est exclusivement destinée à votre article en cristal de sel. Si possible, veuillez n'utiliser que le même type de source lumineuse spéciale de 15 W, max. 25 W avec un fil de type E14 !

Sécurité

- L'article ne doit pas être utilisé d'une manière allant à l'encontre de la spécification précitée.
- Avant tout branchement du produit sur secteur, veuillez contrôler son état, son câble et sa fiche afin de repérer d'éventuels dommages. Il ne faut en aucun cas utiliser le produit si vous constatez des dommages. Il existe un risque de décharge électrique.
- Le câble extérieur flexible du produit ne peut pas être remplacé. Si ce câble est endommagé, mettez le produit au rebut. Évitez impérativement tout contact de le produit avec de l'eau ou d'autres liquides.
- N'ouvrez jamais les composants électriques, et n'insérez jamais des objets quelconques dans ceux-ci. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution. Avant le montage, assurez vous que la tension de votre secteur concorde avec la tension de service requise par le produit (230–240 V ~). Avant tout nettoyage et avant tout changement de l'ampoule, veillez à ce que le produit ait été coupé auparavant du secteur.
- Laissez toujours refroidir le produit entièrement avant de le nettoyer ou de changer l'ampoule. Placez uniquement le produit sur des surfaces sèches et non fragiles. Il faut pour cela respecter une distance minimale de 0,5 m avec les autres objets d'aménagement.
- Attrapez toujours le câble secteur par la fiche et ne tirez jamais sur le câble lui-même. Ne placez aucun objet lourd sur le câble, ne le pliez pas et ne faites pas de noeuds avec. Ne laissez jamais le produit fonctionner sans surveillance.



RISQUE DE BLESSURE ! Vérifiez l'état des ampoules immédiatement après le déballage. Ne pas utiliser le produit avec une ampoule défectueuse. Ne pas recouvrir le produit d'autres objets. Un dégagement de chaleur excessif peut provoquer un incendie.

Montage du produit

Vérifiez que l'ampoule est coupée du courant secteur.

Enlevez l'attache-câbles de la partie enroulée du câble secteur.

Insérez l'ampoule **1** dans le collier de serrage **2**.

Placez le porte-câble **6** au-dessus du câble secteur.

Enfoncez les ressorts **4** du collier de serrage **2** ensemble et faites-les glisser par le dessous dans le cristal de sel **7**.

Conduisez le câble secteur à travers le logement **8** dans le socle et fixez-le en appuyant sur le porte-câble **6** dans le petit alésage (voir Fig. 3). Veillez à ce que le câble ne soit pas écrasé lors de la mise en place de l'objet.

Mise en marche et arrêt du produit

Branchez la fiche **5** dans la prise et allumer la lampe avec l'interrupteur Marche / Arrêt **3**.

Remplacement de l'ampoule

Coupez la lampe du circuit électrique en débranchant la prise **5** et la laisser refroidir. Retirez entièrement et avec précaution du produit le collier de serrage **2** sur la bague en plastique. Pour cela, détachez le porte-câble **6** de l'alésage. Dévissez l'ampoule défectueuse **1** du collier de serrage **2**. Vissez une nouvelle ampoule **1** de même type dans le collier de serrage **2**. Enfoncez les ressorts **4** du collier de serrage ensemble et faites-les glisser par le dessous dans le cristal de sel **7**. Conduisez le câble secteur à travers le logement dans le socle **8** et fixez-le en appuyant sur le portecâble **6** dans le petit alésage (voir Fig. 3). Veillez à ce que le câble ne soit pas écrasé lors de la mise en place de l'objet. Branchez la fiche **5** dans la prise et allumer la lampe avec le commutateur à bascule **3**.

Entretien et nettoyage

Coupez la lampe du circuit électrique en débranchant la prise et la laisser refroidir. Essayez uniquement le produit avec un chiffon humidifié.

Le sel exposé à l'air pendant une longue durée présente un début de cristallisation à sa surface. Ces « efflorescences » peuvent être évitées en utilisant régulièrement le produit et en réchauffant ainsi la pierre de sel. Des efflorescences éventuellement formées peuvent être éliminées des surfaces lisses du produit en utilisant un chiffon humide. Assurez-vous que le produit est éteint et débranché du secteur.

Mise au rebut



L'emballage et le matériel d'emballage se composent exclusivement de matériaux non polluants. Ils peuvent être éliminés dans les conteneurs de recyclage locaux.



Le symbole de poubelle rayée sur roues signifie que dans l'Union Européenne, ce produit doit être mis au rebut séparément. Cette règle s'applique pour ce produit ainsi que pour tous les accessoires caractérisés par ce symbole. Les produits ainsi désignés ne doivent pas être mis au rebut dans les ordures ménagères, mais dans un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Le recyclage permet de réduire la consommation des matières premières et de préserver l'environnement.

Attention

Respectez impérativement les instructions figurant dans cette notice. Elle contient des informations importantes. Si vous cédez ce produit à un tiers, veuillez joindre la notice d'utilisation.

Fabricant

Fabriqué au Pakistan
pour Omsaé
ZI de Bogues
31750 Escalquens